

PLAQUE DE CUISSON

Après avoir mis le circuit gaz en service et relevé le couvercle verre, placer le robinet correspondant au feu choisi sur la position ouverture maximum (grande flamme) ; appuyer sur celui-ci afin de laisser échapper le gaz et parallèlement, appuyez sur le bouton d'allumage. Lorsque le brûleur est allumé, maintenir quelques secondes la pression sur le bouton afin que la flamme chauffe la sécurité. Afin que la sécurité ne se mette pas en service, avant de relâcher la pression sur le bouton de commande, placer celui-ci sur la position "minimum" (petite flamme).

Pendant l'utilisation du réchaud, il est impératif de mettre les plaques "pare feu" en bonne position.

FOUR (OPTION)

Après avoir mis le circuit gaz en service, tourner le bouton de réglage afin de placer le repère de celui-ci face à la position allumage (étoile). Presser sur l'allumage piezzo, tandis que le bouton de réglage est maintenu enfoncé pendant quelques secondes. Après avoir relâché le bouton, procéder au réglage de la puissance de la flamme. Attention à placer la grille de façon à ce que la plaque ne gêne pas le passage de la chaleur au fond du four. Au-dessus du four, une plaque métallique est destinée à protéger la partie bois du meuble des élévations intempestives de la température. Lorsque le four est en service, celle-ci doit être tirée vers l'extérieur.

W-C A CASSETTE

La salle d'eau est équipée d'un W-C à CASSETTE THETFORD. La cassette est accessible par une trappe depuis l'extérieur.

Préparation

Enlever la cassette en appuyant la patte de fixation vers le bas.

Tirer la cassette tout droit pour l'enlever. Lorsque la cassette touche la butée, l'incliner légèrement vers le bas et la retirer.

Dresser le réservoir en position verticale et faire pivoter le bras orientable vers le haut.

Enlever le bouchon. Sortir le produit du compartiment de rangement. Verser dans le bras orientable la quantité indiquée de produit pour toilettes. Ajouter de l'eau jusqu'à ce que le fond de la cassette soit entièrement couvert de liquide. Remettre le bouchon et ramener le bras orientable dans sa position originale. Par temps chaud ou pour un temps de conservation prolongé, il faut ajouter davantage de produit pour toilettes.

Attention : ne jamais ajouter de produit pour toilettes par le clapet ou directement dans la cuvette. La pression dans la cassette, due à l'altitude ou à la chaleur, pourrait faire gicler le contenu de la cuvette lorsqu'on ouvre le clapet.

Tourner le bras orientable vers l'extérieur et faire glisser la cassette dans son logement par la trappe d'accès.

S'assurer que la cassette est bien verrouillée par la patte de fixation. Fermer la porte d'accès et la verrouiller.