

## W-C A CASSETTE (sauf 890F)

La salle d'eau est équipée d'un W-C à CASSETTE THETFORD C200S. La cassette est accessible par une trappe depuis l'extérieur.

### Description

La partie toilette proprement dite comprend une cuvette orientable, un siège et un couvercle amovibles, une unité de contrôle où s'insèrent un bouton de chasse et un indicateur de niveau. Sous la cuvette se trouve la poignée de clapet. La partie Cassette se trouve sous les toilettes. La Cassette (réservoir à matières) s'enlève par un portillon à l'extérieur du camping-car. La Cassette est équipée d'un bras de vidange pivotant, d'un évent automatique, d'un bouton de dépression, d'un clapet coulissant ainsi que de poignées adaptées pour son transport et les manipulations lors de la vidange. Le clapet coulissant garantit une hygiène optimale.

### Mise en service

Pour enlever le réservoir à matières, ouvrir le portillon à l'extérieur du camping-car. Tirer l'attache vers le haut. Tirer le réservoir à matières droit vers l'extérieur jusqu'à la butée. Faire basculer quelque peu le réservoir et l'enlever. Placer le réservoir à la verticale. Tourner le bras orientable vers le haut. Dévisser le bouchon du bras orientable. Ajouter, via ce bras, la quantité de produits pour toilettes indiquée. Ajouter ensuite suffisamment d'eau pour que le fond du réservoir à matières soit entièrement recouvert (environ 2 litres). Revisser ensuite le bouchon et replacer le bras orientable dans son logement d'origine.

**N.B.** : Par temps chaud, ou en cas de stockage prolongé, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la quantité de produits pour toilettes. Pour un résultat optimum, utiliser exclusivement des produits destinés aux W-C chimiques.

**Attention** : Ne jamais ajouter de produits pour toilettes directement par la cuvette des toilettes. Replacer la Cassette dans son logement par l'ouverture extérieure du camping-car. S'assurer que la Cassette est bien verrouillée par la patte de fixation. Refermer le portillon.

### Fonctionnement

Faire pivoter la cuvette dans la position désirée, afin d'être le plus confortablement installé. Avant que les toilettes soient utilisées, il est recommandé de faire couler de l'eau dans la cuvette en appuyant sur le bouton de chasse. Dès que l'on relâche le bouton de chasse, l'eau cesse de couler. Pour ouvrir le clapet, actionnez la poignée placée sous la cassette en la poussant vers l'avant. Pour rincer, appuyer sur le bouton de chasse (A). Après le rinçage, fermer le clapet en actionnant la poignée prévue à cet effet. Les toilettes peuvent également s'utiliser avec le clapet ouvert (les matières tombent alors directement dans le réservoir).

