

## DINETTE ARRIERE (710F)

La dinette arrière se met en position lit ou table

- relever ou abaisser la table en débloquent le mécanisme à l'aide de la poignée de manoeuvre
- en position table, pour faciliter l'accès aux banquettes, il est possible de faire coulisser la table de la droite vers la gauche en dégageant la targette sous le plateau
- il est possible de désolidariser la table du plancher, en dévissant le bouton moleté qui la fixe au sol, cette table peut donc être utilisée extérieurement.

## COFFRE

Les coffres extérieurs ferment à clefs.

Dans certains cas, les objets qui y sont entreposés peuvent être récupérés soit depuis l'extérieur par la trappe, soit depuis l'intérieur en soulevant le couvercle du siège et/ou le lit.

## BEQUILLES STABILISATRICES

Deux béquilles fixées au châssis permettent de stabiliser le camping-car. **En aucun cas, celles-ci ne doivent servir à mettre le véhicule de niveau.** Pour la mise à niveau du véhicule, il est nécessaire d'utiliser des cales qui seront placées sous les roues.

## EXTINCTEUR

Le camping-car est équipé d'un extincteur. Celui-ci est un appareil à fonctionnement droit. Pour sa mise en action, procéder de la manière suivante :

- retirer l'appareil de son support par simple traction
- exercer une première pression sur la gâchette pour briser le plomb de contrôle et mettre l'appareil en pression, puis relâcher la targette
- effectuer une seconde pression sur la gâchette pour obtenir l'émission du produit extincteur
- viser la base des flammes. Pour stopper l'émission de poudre, il suffit de relâcher la gâchette
- Même en cas de non utilisation, il est recommandé de procéder au rechargement de l'appareil tous les cinq ans pour assurer la fiabilité du produit extincteur
- Dans le cas où le plomb de contrôle est brisé, il est également recommandé de procéder au rechargement de l'extincteur.

## PORTE D'ACCES CELLULE

La porte d'accès à la cellule est monobloc, elle est dotée d'une serrure type automobile. L'ouverture se fait :

Extérieurement : Déverrouiller la serrure si nécessaire, à l'aide de la clef, puis appuyer sur le bouton poussoir

Intérieurement : Tirer sur la manette encastrée dans la porte, le bouton de condamnation se relèvera. Pour reverrouiller depuis l'intérieur, abaisser le bouton de condamnation.