

# **trumatic** SL 3002 SLP3002

## **Gabarit pour la découpe du plancher** 205 x 100 mm

Placer le gabarit exactement dans les angles de la niche (D marque l'arête de la niche). Pour le raccordement à gauche tourner le gabarit (DL = niche - arête avant). Faire attention aux dimensions!

- A = Faire la découpe du plancher.
- B = Percer deux trous 8 mm Ø pour les écrous de fixation.
- C = Marquer le trou pour l'écrou de fixation extérieur (pour le raccordement à gauche CL).

## **Schablone für Bodenausschnitt** 205 x 100 mm

Schablone genau in den Ecken des Einbaukastens anliegen lassen (D markiert Einbaukasten-Vorderkante). Bei Linkseinbau Schablone drehen (DL = Einbaukasten-Vorderkante). Maße genau einhalten!

- A = Bodenausschnitt aussägen.
- B = Zwei Löcher 8 mm Ø für die Bodenschrauben bohren.
- C = Punkt für die äußere Befestigungsschraube vorstechen (bei Linkseinbau CL).

## **Dima per il ritaglio del pavimento** 205 x 100 mm

Porre la dima correttamente negli angoli della nicchia (D contrassegna l'estremità anteriore della nicchia). In caso di montaggio sinistro della stufa, girare la dima (DL = lato anteriore della nicchia). Osservare con esattezza le dimensioni!

- A = Ritaglio del pavimento.
- B = Praticare 2 fori diam. 8 mm per le viti a pavimento.
- C = Contrassegnare con un punteruolo le viti di fissaggio esterne (con montaggio sinistro CL).

## **Template for floor cut out** 205 x 100 mm

Push template exactly into the corners of the installation box (D marks front edge of installation box). For left-hand fitting turn template (DL = front edge of installation box). Pay strictly attention to the dimensions!

- A = Saw out the floor cut out.
- B = Cut out two holes 8 mm Ø for the floor clamping bolts.
- C = Mark the point for the exterior clamping bolt (for left-hand fitting CL).

## **Schablone voor vloeropening** 205 x 100 mm

Schablone precies in de hoeken van de inbouwkast plaatsen (D geeft de voorzijde van de inbouwkast aan). Bij linksinbouw het schablone draaien (DL = inbouwkast voorzijde). Maten exact aanhouden!

- A = Bodemuitsparing uitzagen.
- B = Twee gaten 8 mm Ø voor de bodem uitboren.
- C = Punt voor de buitenste bevestigingsschroeven voorstecken (bij linksinbouw CL).

