

Netz - / 12V - Verteilung

Block A (MNL 3-fach)

Eingang Netz 230V

(Nr. 1 = Schutzleiter)

Block B (MNL 12-fach)

Pumpe

- Nr. 7 = Plus, Nr. 8 = Minus
Absicherung: Pumpe - 15A
Versorgung über Pumpenrelais 16A

Kühlschrank - Frigo

- Nr. 10 = Plus, Nr. 11 = Minus
Absicherung: Kühlschrank - 15A
Versorgung über Kühlschrankrelais 16A nur bei laufendem Motor.

Vorzelt-Leuchte lumiere
avant

- Nr. 4 = Plus, Nr. 5 = Minus
Absicherung: Vorzeltleuchte - 5A
Versorgung über Kühlschrankrelais 16A nur bei stehendem Fahrzeug.

Lichtkreis 1

- Nr. 6 = Plus, Nr. 3 = Minus
Absicherung: Licht 1 - 7,5A

Lichtkreis 2

- Nr. 1 = Plus, Nr. 2 = Minus
Absicherung: Licht 2 - 7,5A

Nr. 9: unbelegt

Nr. 12: Kodierstift

Block C (MNL 12-fach)

Reserve - Ausgang
Lichtkreis 3

- Nr. 10 = Plus, Nr. 11 = Minus
- Nr. 7 = Plus, Nr. 8 = Minus
Absicherung: Licht 3 - 15A

Heizung / Boiler

- Nr. 4 = Plus, Nr. 5 = Minus
Absicherung: Heizung / Boiler - 5A

Boiler - Entleerung

- Nr. 6 = Plus, Nr. 3 = Minus
Absicherung: Boiler - Entleerung - 5A
(wird nicht über Hauptschalter ausgeschaltet)

Tritstufe

- Nr. 1 = Plus, Nr. 2 = Minus
Absicherung: Tritstufe 25A
(wird nicht über Hauptschalter ausgeschaltet)

Nr. 9: Kodierstift

Nr. 12: unbelegt

Block D (MR 12-fach)

Anschluß der Instrumententafel über 7-fach Kabel steckbar

Block E (MNL 9-fach)

Minus

- Nr. 3 und Nr. 6 (zur Querschnittsverdopplung)

Plus Batterie 2

- Nr. 2 und Nr. 5 (zur Querschnittsverdopplung)

Plus Batterie 1

- Nr. 1 und Nr. 4 (zur Querschnittsverdopplung)

D + Lichtmaschine

- Nr. 7

Plus Fühler Batterie 2

- Nr. 8

Nr. 9: unbelegt