

MARCHEPIED ELECTRIQUE

La cellule est dotée d'un marchepied escamotable électrique. Il se déploie et s'escamote à l'aide de l'interrupteur placé à proximité de la porte cellule. Lorsque le contact est mis et le marchepied déployé, un signal sonore rappelle que celui-ci doit être escamoté. Un bouton de commande placé au tableau de bord permet d'effectuer la manoeuvre sans quitter le siège conducteur (fonctionne exclusivement contact mis).

NOTA : Lors du démarrage du moteur, même lorsque le marchepied est fermé, le bruiteur se met en action quelques dixièmes de seconde afin "d'auto-contrôler" son fonctionnement. Cette situation est tout à fait normale.

Dans le cas où le marchepied ne remonterait pas (panne, coupure électrique), il est possible de l'escamoter manuellement. Pour cela, retirer la goupille et dégager la clavette qui maintient la marche, remonter la marche dans sa position fermée et la maintenir en plaçant la clavette dans le trou percé sur le côté de la marche, remettre la goupille.

LIT ESCAMOTABLE 710F

Le lit avant du RANDONNEUR 710F se déploie après avoir déclenché le verrou situé à droite. Dans un premier temps, faire pivoter l'ensemble qui viendra en butée sur la cabine, puis dans un deuxième mouvement, amener le couchage dans sa position d'utilisation. Des barres de protection latérales fournies peuvent être clipsées sur les lames du sommier à lattes.

